




COMPENSAZIONE

LAMELLA PIANA

TABELLA TECNICA A PAG. 22

EC DECENTRATA - CN CENTRATA (SIGLA DI IDENTIFICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE)



Per utilizzare la stecca senza intestarla si deve usare il riduttore alto inserendo il tappo compensatore B.

Aggiungendo il tappo compensatore A al tappo compensatore B la stecca si allunga di mm 9.

LAMELLA A GOCCIA

TABELLA TECNICA A PAG. 21

Utilizzando il riduttore piano si deve tagliare la stecca minimo di mm 6,5 da ambo i lati, oppure, si deve considerare l'altezza massima della stecca ma con una lamella in più.

